

ปัญหาการใช้งานทั่วไป

ทำไมไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้หลังจากเสร็จขั้นตอนการติดตั้งและเชื่อมต่อสาย internet เข้าที่ router แล้ว ?

ขั้นแรกให้ทำการตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อออก internet ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบ username และ password ว่าถูกหรือไม่ (กรณีเชื่อมต่อแบบ PPPoE)

แนะนำให้ใช้ mobile APP หรือเข้าผ่าน internet browser เพื่อทดสอบการเข้าหน้าเว็บต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทดสอบต่อไปนี้

Error 678 : เซิร์ฟเวอร์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการกระทำซ้ำในบัญชีเดียวกัน

การแก้ไข : ทำการถอดและเสียบสาย LAN ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ WAN port และให้ทำการเปิด-ปิดอุปกรณ์ ONU/ONT หรือ ADSL modem ที่ทำหน้าที่เป็น gateway ภายในบ้าน แล้วรอประมาณ 10 นาทีแล้วให้ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง

Error 691 : ผู้ให้บริการพบการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดของรหัสผ่านของบัญชีหรือบัญชีหมดอายุ
การแก้ไข : ตรวจสอบ username และ password ว่าถูกต้องหรือไม่ และติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและยืนยัน บัญชี, password และข้อมูลการชำระค่าบริการ

เข้าการจัดการหน้าเว็บด้วยที่อยู่อะไร และอะไรคือ password ตั้งต้น ?

Xiaomi router สามารถเข้าไปหน้าการจัดการได้ที่ miwifi.com หรือ 192.168.31.1
ในส่วนของการเข้าให้ใช้รหัส WI-FI ที่ได้กรอกไว้ตอน setup ครั้งแรก

ทำไมไฟแสดงสถานะหน้าเครื่องเป็นสีแดงหรือเปิดใช้งาน router ?

เมื่อไฟแสดงสถานะของ router เป็นสีแดงกะพริบ หมายความว่าระบบล้มเหลวในการเริ่มต้น และเข้าสู่ safe mode. ใน safe mode ข้อมูลของ router ทุกอย่างจะถูกปกป้อง และสามารถกู้คืนกลับมาเมื่อสถานะเป็นปกติโดยคอมพิวเตอร์ผ่านทางเคเบิลที่ถูกต้อง

Port and button



Reset



Inter



100M network interface



100M LAN interface

Power connect	☐	connect to power adapter of xiaomi router (Notes: please do not use non-xiaomi power device and adapter)
Reset	Reset button	Recover the factory setup (After electricity to light blue, long press reset button for 5 seconds, when the light is yellow, loosen the reset button when the light is blue again reset is complete)
Inter	100M network interface	connect xiaomi router to the network (Optical fiber, ADSL mode, outside the network line)
100M LAN interface	☐	wired devices connected to xiaomi router

Indicator light show The meaning of light color

Lights out	turned off or not connected power supplier
Yellow light	System upgrade (Flashing light), system startup (long bright)
Blue light	normal operation (long bright)
Red light	Safe mode (Flashing light), system failure (long bright)

* When router light into red, please refer to the common problems

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Xiaomi Router



เสาภายนอก 4 เสา ทำให้มีคุณภาพสัญญาณดีและครอบคลุมพื้นที่การใช้งานที่กว้าง
รองรับการรับส่งสัญญาณแบบ wall mode



สัญญาณแบบ AC เร็วกว่าและเสถียร
รองรับการรับส่งสัญญาณตามมาตรฐาน 802.11AC ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 1167Mbps



สามารถผูกกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ สนุกกับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้านความปลอดภัยในการใช้ WIFI, firewall และ ควบคุมการใช้งานของเพื่อนใน wechat ที่มาใช้ WIFI ของเรา



ระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาด รองรับการอัปเดตแบบปลอดภัย
Xiaomi WIFI router มีระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดในการจัดการ มีความเสถียร และรองรับการอัปเดตที่มีความปลอดภัยสูง



RCP Global Company Limited

คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ Mi Router 3 เบื้องต้น

เรียนรู้การใช้งาน XIAOMI SMART PRODUCTS
ได้ทาง Official Line : @mithailand




distributed by
rcpglobal.co.th @mithailand



ขั้นตอนการใช้งาน Mi Router 3

- 1 เชื่อมต่อ Mi Router กับปลั๊กไฟ และ เชื่อมต่อ Port WAN
ทำการต่อ Mi Router กับปลั๊กไฟ และ เชื่อมต่อ Port WAN กับสาย
Ethernet เข้ากับ Router



- 2 เชื่อมต่อ WI-Fi
ใช้โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ค้นหาและเชื่อมต่อ
สัญญาณ WI-Fi ชื่อ Xiaomi_xxxx
*ถ้าเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และ Router ตรงด้วยสาย LAN
ให้ข้ามขั้นตอนนี้
*ในชื่อท้ายของ WI-Fi จากภาพตัวอย่างจะเป็น xxxx
ซึ่งสัญญาณจริงจะเป็น MAC address 4 ตัวท้ายของอุปกรณ์


Xiaomi_XXXX		
Xiaomi_XXXX_5G		
Public		
MIOffice		

- 3 เปิด internet browser หรือ แอปพลิเคชัน Mi Router
เข้าไปที่หน้าเว็บ miwifi.com หรือ 192.168.31.1 เพื่อตั้งค่า
password หรือ download โปรแกรมผ่าน QR code ด้วย Smart-
Phone หรือ Tablet เพื่อตั้งค่าการใช้งาน




ขั้นตอนการตั้งค่า Mi Router 3

- 1 เมื่อทำการเชื่อมต่อ WI-FI ของ Xiaomi_xxxx แล้ว จะมี pop-up
ขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet




- 2 หน้านี้จะเป็นการให้ผู้ใช้งานตั้งค่าชื่อของ WI-Fi และตั้งค่า Password
สามารถทำการตั้งค่าได้ตามความต้องการ
ในส่วนของการ Turn on wall penetration mode คือการเลือกให้ตัว Mi
Router 3 ทำการปล่อยสัญญาณแบบสูงสุดหรือไม่ ถ้าต้องการก็ให้ทำการ
ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Next



ขั้นตอนการตั้งค่า Mi Router 3

- 3 ขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งค่าสถานที่ว่า Mi Router 3 ถูกใช้งานที่ไหน
แล้วตั้งค่าในส่วนของ Password สำหรับ admin ที่ดูแลเครื่อง
ถ้าต้องการใช้เป็น password เดียวกันกับ Wi-Fi ก็สามารถติ๊กเครื่องหมาย
หมายที่ Same as WiFi password



- 4 เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จ ตัว Mi Router 3 ก็จะทำการ reboot เครื่อง
เมื่อเครื่อง reboot เสร็จ อุปกรณ์ก็พร้อมสำหรับการใช้งาน

